

Verarbeitungsanleitung

BEHA -Abdichtbahn AB30

Stand: 20.05.2019

Wasserundurchlässige, rissüberbrückende Abdichtungsbahn zur bahnförmigen Verbundabdichtung unter keramischen Belägen

Systembestandteile

ARDEX X 7G PLUS
Schomburg AK7P
Sopro No. 1 Flexkleber
Sopro FKM® XL
Sakret Flexfliesenkleber FFK
PCI Flexmörtel
Weber. Xerm 850 Flexibler Fliesenkleber
Botament HP 21 Classic
Mapei Adesilex P9
BEHA Abdichtbahn AB 30
BEHA Dichtungsschlämme 1K
BEHA Dichtband VVL 120
BEHA Wandmanschette WMV
BEHA Bodenmanschette BMV
BEHA Innenecke VVL
BEHA Außenecke VVL
BEHA Profi-Dichtband PVL120
BEHA Wandmanschette WMP
BEHA Bodenmanschette BMP
BEHA Profi-Innenecke IEPVL
BEHA Profi-Außenecke AEPVL

Verarbeitung

Die benötigten Bahnen werden vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zugeschnitten. Mit einer 4 mm Zahnung wird der Dünnbettmörtel auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche können überlappend oder mit einem zusätzlichen Dichtband ausgeführt werden. Diese sind mit der BEHA Dichtungsschlämme 1K zu verkleben. Eine Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen sind mit den Wandmanschetten, Ecken mit Innen- und Außenecken, Stoßbereiche und Bodenanschlüsse mit den Dichtbändern abzudichten. Bodenabläufe werden mit den Bodenmanschetten abgedichtet. Diese sind mit der BEHA - Dichtungsschlämme 1K zu verkleben und anschließend mit dieser noch zu überarbeiten. Nachdem die Verklebung der Bahn ausgehärtet ist, können Fliesen mit den aufgeführten Dünnbettmörteln verlegt werden.

Vorbereitung

Der mineralische Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Kiesnester und Lunker sowie Unebenheiten sind mit mineralischen Spachtelmassen auszugleichen.

Verbrauch

1,05 m je m
(eine Überlappung von 5 cm ist zu beachten).